# 取扱説明書

## MODEL GS-4



事故防止のため取扱説明書を 熟知してからご使用下さい。



## 目 次

安全に関する注意、使用上の注意	1
A. 使用、特長、寸法、名称	2
B. 使用方法	3
C. パンチセットの取り付け、取り外し要領	4
D. ウレタンストリッパーの取り付け、取り外し要領	6
E. ストッパーの使用方法	7
F. 保守、点検	8
G. パンチセットの説明	9
GP-3 形パンチセット系統図	11
GP-3 形パンチセット能力&ウレタンストリッパー適応表	12

## 安全に関する注意

- ☆ 弊社の製品 (機器) をご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり取扱 方法を理解してから正しくお使い下さい。
- ☆ 作業を始める最には、その都度使用する機器を点検し、破損、磨耗、部品欠落、緩み等が発見された場合は、その機器の使用を中止し、修理あるいは純正部品との交換を弊社、または販売店に依頼して下さい。使用中に、異常が発生した場合も同様に処置してください。
- ☆ パンチャー、カッター、ベンダー等の機器を使用する作業には、防塵メガネ(アイプロテクター)及び安全靴をご使用ください。
- ☆ 作業にふさわしくない服装、格好、又は足場の不安定な場所、危険物の近くでの機器 の使用はしないで下さい。大きな事故を招く原因になります。
- ☆ 機器は、子供の手の届かない所に保管し、又、子供の近くでの作業はしないで下さい。
- ☆ 機器の仕様(能力)以上の作業は、絶対にしないで下さい。機器の損傷、あるいは、 重大な事故の原因になります。
- ☆ 機器は、落としたり、衝突させたりして、急激なショックや過大な荷重をかけますと 変形、亀裂、破損、油もれ、等の原因になります。大切に取り扱ってください。

## 使用上の注意

- ☆ 本機を御使用になる前に「安全に関する注意」を熟知して下さい。
- ☆ 材料の加工は「使用方法」に従って正しく行って下さい。
- ☆ 能力以上の加工は、絶対にしないで下さい。
- ☆ ハンドルの操作力は、30kg以下で行って下さい。
- ☆ 加工時はハンドルを無理に回転させないで下さい。中のオーリングが切れ油漏れの 原因となる場合があります。

## A. 仕様、特長、寸法、名称

#### **性**

主軸出力

49kn (5ton) (圧力 250mpa 時)

主軸ストローク 42.5mm

ピストン径

 $\phi$  50mm

プレス奥行き

200mm (パンチセンターより)

オープンハイト 85.5mm

(パンチセット取り付け時 26mm)

パンチ取付穴

φ 14H8 深さ 22mm

ダイ 取付穴

φ63H8 深さ 14mm

穴あけ能力

丸 φ 2.5~ φ 70mm

角□3 ~□50mm

鋼板(SS400)t0.3~3.2mm

ステンレス(SUS304)t0.2~2.0mm

アルミ t0.3~5.0mm

本体寸法

597mm(高さ)×225mm(幅)

×403mm(奥行き)

本体質量

35kg

付属品

六角棒スパナ (5mm)

#### ■特長

#### 1.主軸早送り機構

2スピード油圧ポンプの早送り機構により 作業効率がアップ。

#### 2.ワイドな用途

制御盤、操作盤、ラック等の穴あけ、軟鋼、 ステンレス、アルミ、銅、プリント基板の 穴あけ、打ち抜き、プレス、圧入、刻印、 カシメ等、様々な用途に対応。

#### 3.優れた環境性

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。


#### 4.回転式ハンドル

ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業が出来ます。

#### 5.パンチセットの装着が簡単

位置決めピンにより、角刃等の位置調整が 不要。

### 《本体寸法·名称》



## B. 使用方法

※ 本機を使用する前に「安全に関する注意」、及び「使用上の注意」を熟知してください。


#### 1. 穴あけ、打ち抜き加工手順


- 1).材料の加工する位置に、中心線、あるいは外形線を描きます。
  - ※ X、Y方向をストッパーで合わせる場合は、この作業は 必要ありません。
- 2).使用するパンチセット (パンチ、ダイ) を本体に取り付けます。 パンチセットの取り付けは、「パンチセットの取り付け、取り 外し手順」を参照して下さい。
- 3).レリーズコックを閉じ、ハンドルを操作し易い位置に移動(回転)します。
- 4).加工する材料をダイに載せます。※ ストッパーを使用する場合は材料の端をストッパーに合わせます。
- 5).ハンドルを上下に操作してパンチを下降させ、パンチのセン ターピンと材料に描いた中心線、又は、パンチの外側と材料 に描いた外形線を合わせ、さらにパンチを下降させて、材料 の加工を行います。
- 6).レリーズコックを開きパンチを上昇させます。
  - ※ 材料とパンチの分離が悪い場合は、ウレタンストリッパー(別売)の装着により良好な分離を実現できます。
  - 注意 加工時抜きカス (材料) がダイの下に勢い良く飛び出 す事がありますので、ダイの下に指や手を置かない様注 意して下さい。

又、 $\phi$  50、 $\square$  35 を超えるパンチセットの抜きカスは、 ダイの中に溜まったままですので、毎回カスを取り除い て下さい。

#### 2. その他の加工

1).プレス、刻印、カシメ、バーリング等の目的使用する場合は、 本機の性能を熟知した上で、金型、冶具等を準備して加工して 下さい。





## C. パンチセットの取り付け、取り外し要領

※ パンチ、ダイの固定ねじは、付属の六角棒スパナ (5mm) で行って下さい。

注意 パンチセットは形状、サイズ、スキマによりタイプが異なり、取り付け、取り外し方が違い ますので十分注意して行って下さい。

#### 1. 準備

使用するパンチセットが正しい組み合わせのサイズか確認しま す。

確認の目安として、パンチとダイを嵌め合い、一方を接触させた時の反対側のスキマを確認します。スキマは、標準 0.4mm、順薄板用 0.3mm、薄板用 0.2mm、圧板用 0.6mm です。

2. 厚板用、標準、順薄板用パンチセットの取り付け取り外し

#### 1).パンチを取り付ける

主軸(ピストン)前面の、パンチ固定ねじをゆるめ、パンチ φ 14mm 部を主軸中心にある穴に、パンチの位置決めピンを手前にして主軸位置決め溝に入れ、パンチフランジ面と主軸下面が接触するまでパンチを持ち上げ、パンチ固定ねじで確実に固定します。

#### 2).ダイを取り付ける

ダイ固定ねじ(2個)をゆるめ、ダイをダイ挿入穴に、ダイの 位置決めピンを手前にして溝に入れダイ固定ねじで確実に固定 します。

※  $\phi$  50、及び $\square$ 35 を超えるサイズのダイは、ダイホルダーと 組み合わせた状態で取り付けます。

## 3). 取り付けたパンチとダイの嵌め合いを確認する

レリーズコックを閉め、軽い力でパンチを下降させ、パンチと ダイの嵌め合いスキマが均一であるか確認します。


スキマの偏りが 2 倍以上ある場合は、パンチセット、又は機械 に異常があると考えられますので、点検、調整を行う必要があ ります。


### 4).ダイを取り外す


ダイは、ダイ固定ねじをゆるめて上に持ち上げ取り外します。

#### 5).パンチを取り外す

パンチは落下防止のため、フランジ部を押さえパンチ固定ねじ をゆるめて下に抜き取ります。







ダイ固定ねじ

ダイ挿入穴

#### 3. 薄板用パンチセットの取り付け、取り外し

#### 1).パンチを取り付ける

主軸(ピストン)前面の、パンチ固定ねじをゆるめ、パンチ $\phi$  14mm 部を主軸中心にある穴に、パンチの位置決めピンを手前にして主軸位置決め溝に入れ、パンチフランジ面と主軸下面が接触するまでパンチを持ち上げ、パンチ固定ねじで確実に固定します。

#### 2).ダイを取り付ける

位置を合わせダイをパンチに嵌め合わせたまま、ダイがダイ 取り付け面に達するまで、パンチを下降させます。

次に付属の六角穴付きボルト (M4) 4 個でダイを軽く仮止め して、パンチとダイの嵌め合いスキマを均一に調整した後、 仮止めしたボルトでダイを確実に固定します。

※ φ50、及び□35を超えるサイズは、ダイ固定ねじ(2個)をゆるめ、ダイホルダーをダイ挿入穴に、ダイホルダーの位置決めピンを手前にして溝に入れダイ固定ねじで確実に固定してから、前記の手順でダイをダイホルダーと組み合わせます。


#### 3).ダイを取り外す

ダイの取り付けボルト (M4) 4 個を取り外し、ダイを取り外 します。

φ50、及び□35を超えるサイズは、ダイをダイホルダーより 抜き取り、ダイ固定ねじ(2個)をゆるめ、ダイホルダーを上 に持ち上げ抜き取ります。

#### 5).パンチを取り外す

パンチは落下防止のため、フランジ部を押さえパンチ固定ね じをゆるめて下に抜き取ります。




## D. ウレタンストリッパーの取り付け、取り外し要領

※ ウレタンストリッパーは、パンチセットに付属していませんので別途お買い求め下さい。 φ50、及び□35を超えるサイズには、ウレタンストリッパーは用意されていません。 標準パンチセットのφ10~φ50、及び□10~□35用ウレタンストリッパーは、機械にパンチセット を取り付け後は取り付けできません。パンチにウレタンストリッパーを取り付けてから、機械に取り 付け使用して下さい。

#### 1.ウレタンストリッパーの取り付け

- 1).  $\phi$  10、及び口10 未満のサイズはウレタンストリッパーをパンチの刃先からはめ込みます。(止めねじはありません。)
- 2).  $\phi$  10~ $\phi$  50、及び $\Box$ 10~ $\Box$ 35 のサイズはウレタンストリッパーをパンチの刃先よりはめ込み、ウレタンストリッパー外周の止めねじでパンチフランジ外周に確実に固定します。
- 2.ウレタンストリッパーの取り外し
  - 1). $\phi$  10、及び $\Box$ 10 未満のサイズはウレタンストリッパーをパンチの刃先より抜き取ります。
  - 2).  $\phi$  10 $\sim$   $\phi$  50、及び $\square$ 10 $\sim$   $\square$ 35 のサイズは、ウレタンストリッパー外周の止めねじをゆるめ、ウレタンストリッパーをパンチの刃先から抜き取ります。



## E. ストッパーの使用方法

※ ストッパー及びストパークランプは、機械本体には付属していませんので必要な場合は、別途 お買い求め下さい。

ストッパーには、ワークストパー(Y軸スケール付き)とロングストッパー(X軸、Y軸スケール付き)の2種類があり、ストッパークランプと組み合わせて使用します。

#### ■ ワークストッパー (Y軸スケール付き)

#### 1. 概要

ワークストッパーは材料の奥行き方向(Y軸)の位置を決めたい時に使用します。

ワークストッパーはY軸スケール、ストッパーで構成され、Y 軸スケール (200mm) は軸芯からストパーの奥行き距離を表示 します。

#### 2. 使用方法

ストパークランプのクランプレバーをゆるめ、ストッパーを所 定の距離に合わせます。

クランプレバーを閉めストッパーを確実に固定します。

※ ダイの上面までストッパーをスライドさせて使用する場合はワーク受け板を取り外して下さい。

(下面より M4 ビスで取り付けられています。)

#### ■ ロングストッパー(X軸、Y軸スケール付き)

#### 1. 概要

ロングストッパーは材料の左右(X軸)、及び奥行き方向(Y 軸)の位置を決めたい時に使用します。


ロングストッパーはX軸スケールとストッパー、Y軸スケール、クランプで構成され、X軸スケールは軸芯から左 250mm、右 250mmを表示し、ストッパー1個が取り付けられています。 Y軸スケール (200mm) は軸芯からX軸の奥行き距離を表示します。


#### 2. 使用方法


ストッパークランプのクランプレバーをゆるめ、X軸の奥行きを所定の距離に合わせます。

クランプレバーを閉めX軸を確実に固定します。

次に、X軸ストッパーのクランプレバーをゆるめ、X軸ストッパーを所定の距離に合わせます。クランプレバーを閉め、X軸ストッパーを確実に固定します。







## F. 保守、点検

#### 1. 給油

3000~6000 回の加工を目安に主軸と主軸キーミゾにグリース、 又は高粘度潤滑油を塗布してください。


#### 2. 作動油の点検と補充

本機の作動油は密閉構造のため、油漏れ等の故障が無い限り消耗 しませんが、1年毎の点検、3年毎の交換をお勧めします。

- 1).作動油の点検、補充は、本機上部のリザーバーを回して取り外し、栓を抜いて中を点検します。作動油が減っていたら補充します。
- 2).作動油を交換する場合は、油槽の中の作動油を吸い上げて排出し、新しい作動油を給油します。

注意 油槽はゴムのため、手で外周を握ったりしますと作動 油が噴出しますので、上部栓のボス部分を摘んで作業をして下さい。

3).作動油は、油圧作動油 ISO VG10 相当を使用して下さい。(参考銘柄 シェルテラス オイル 10、モービル DTE VG10)



## G. パンチセットの説明

デスクパンチ GS-4 は、GP-3 形のパンチセットを使用します。 (GP-1 用のパンチセットも使用できます。) 以下 GP-3 形のパンチセットについて説明します。

#### 1. パンチセットについて


- (1) パンチセット(打抜金型)は、全て受注生産扱いです。又、セット販売を原則とします。
- (2) パンチセットのサイズは、丸 φ 2.5 ~ φ 70、角 (正方形) □5~□50 まで対応可能です。
  - 1) 寸法指定は、0.1mm 単位を原則とします。
  - 2) 打ち抜き能力板厚は、材質及び穴サイズにより異なります。(GP-3 パンチ能力及びストリッパー適応表参照)
- (3) 穴あけ用パンチは、スライド式センターピン付きを原則とします。
  - 1) φ10、及び□10未満のパンチのセンターピンは、ポンチ(パンチと一体)式です。
  - 2) 打ち抜き(資料採取) 用パンチには、センターピンは付きません。
- (4) ウレタンストリッパー (別売) は、φ50以下及び、□35以下のパンチに装着が可能です。 板厚5mm まで対応します。
- (5) サイズが ø 50、及び□35 を超えるパンチセットについて
  - 1) ダイの高さが、15mm 高く、パンチが 15mm 短い(GP-1 形と同様、分割構造です)
  - 2) ウレタンストリッパーは、装着出来ません。但し薄板用は、御相談下さい。
- (6) 受注実績の多いものを標準サイズとして下記に示します。


	7	標準サイン	ズ丸刃		
品番	寸法 mm	備考	品番	,寸法 mm	備考
GP3B3.5	φ 3, 5		GP3B18	· $\phi$ 18	
B5	5		B20	20	
B6	6		B22	22	
B8	8		B25	25	
B10	10		B30	30	12
B12	12		B35	35	, ,
B14	14		B40	¨ 40	
B16	16		B45	45	

<b>標</b> 4	サイズ 角	为
品番	寸法 mm	備考
GP3K5	5×5	
K10	10×10	
K15	15×15	
K20	20×20	
K30	30×30	

- (7) 特殊形状サイズの仕様に付いては、御相談下さい。
- (8) 穴あけと、打ち抜き(資料採取)について
  - 1) パンチセットの標準は、穴あけ用です。穴が正寸となり、抜きカスは変形します。
  - 2) 打ち抜きの場合は、その旨指定下さい。打ち抜きは、ダイ穴より抜けたものが正寸です。 又、打ち抜き能力はフラット (パンチ) の分類に成ります。
- 2. パンチセットのダイには、そのサイズの表示と種別記号がマーキングされています。
  - (1) 標準パンチセット品は、ダイのみに社標、サイズ、スキマ記号、パンチ形状記号をマーキング。

(2) パンチにマーキングする場合は、社標、サイズ、スキマ記号をマーキング。





#### 3. 形状等分類とその記号、呼び方

機種	区別、パ	ンチ・ダイ	区別記号
セット品	パンチ	9 1	ウレタン
3	P	D	U
GP-3	GP-3	GP-3	ウレタン
n° ンチ	パンチ	9.1	ストリッハ・ー
ダ イセット	のみ	のみ	

		なっと記号	클	
厚板用	標準	準薄板	薄板用	特殊
F	無記号	S	Т	Z
0.3mm 片側	0.2mm 片側	0.15mm 片側	0.1mm 片側	特殊


ウレタン	ストリッハ゜ーの	種類
標準 厚板用	薄板 準薄板 75%	特殊
無記号	T	Z

φ10、□10未満はTを付けない。

				穴形状	と記号					
丸	正方形	長方形	長丸	半月	タイコ	丸穴 タング付	丸穴 ノッチ付	Dサブ コネクター	バーリング	その他
В	К	R	0	D	ΖO	KW	КН	J	V	Z
$\bigcirc$				D	0					特殊形划

標準シャー	シャー無し	特殊	資料採取
無し	Н	Y	P
センターヒ゜ン付	(フラット) センターヒ <sup>®</sup> ン無し	特殊 用途 形状	フラット センターヒ°ン無し タ゛イが正寸






#### 呼び方の例

GP3B16	φ 16 標準セット	GP3K15	□15 標準セット
GP3B16PT	φ 16 薄用フラットセット資料採取	GP3K15Z	□15 特殊スキマセット
GPDB16W	φ16形状特殊がイのみ	$GPPR20 \times 10$	長穴 20×10 標準パンチのみ(縦長)
GP3B16HW	φ16シャー無し、スキマ標準、ダイ特殊セット	GPUK15T	□15 薄板、又はフラット用ウレタンストリッパー

## GP-3形パンチセット系統図

GP-3形パンチセット系統図、穴あけ用(パンチシャー付き)



厚板用は、パンチシャー付きのみで、 $\phi$ 50、 $\Box$ 35を超えるものはありません。 ウレタンストリッパーは $\phi$ 50、 $\Box$ 35を超えるものにはありません。

GP-3形パンチセット系統図、打ち抜き(試料採取)用(パンチフラット)

丸サイズ→	φ2.5~ φ9.9	φ10~φ28	φ 28. 1~ φ 40	φ 40. 1~ φ 50
角サイズ→	□3~□9.9	□10~□20	□20.1~□28	□28. 1~□35
種類 →	標準、準薄板、薄板	標準、準薄板、薄板	標準、準薄板、薄板	標準、準薄板、薄板
パンチ	632	\$ 34	9 46	φ 58
	Dタイプ	Aタイプ (薄板)	Bタイプ( 薄板)	Cタイプ(薄板)
ウレタン ストリッパー (別売)		\$ 58 \$ 58	\$77	9 831
<b>9</b> 1	薄板	0	ダイは取り付け時 関整が必要です で	薄板

ウレタンストリッパーはφ50、□35を超えるものにはありません。

GPー3形パンチセット能力表&ウレタンストリパー適応表

			THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON OF T	CONT. COMPANIES DELL'ANDRES DE LA CONTRACTOR DE L'ACCORDANCE D		The state of the s	レダイノ	で非くま		- AAAN	Bダイブ	Cダイプ	1
0. H 1 m . H. 14.		,	1	打拔	打抜き	長方形小。		対角線長	対角線長さを丸刃ががい	に対応かせる			
ガレダンストリッパ 一日番	地沿	ベントカット品物	ト品等	水水	X470	角列4人。口	33	4	5~6	10~20	21~28	29~35	36~50
<b>→</b>		次明け用	打拔用		種別	丸邓水。中	ф2.5	3~3.5	4.0~9	10~28	29~40	41~50	51~70
				式		7心等 板厚t			極	板厚 t=2.0~4.5m/m			
				便!						t=2.0~4.0			
	L	GP3R— F		最	X+70.3	SS400 板厚 t				t=2.0~3.2			
the state of the s	- ~					SUS304 板厚 t				t=1.2~2.0			
	ハラ	GP3B—		以		7心等板厚t		7		t=0.8~4.0		0.8~3.5	1.0~3.0
	حر	GP3K—		無		鋼 板厚t	ĭ	r		t=0.8~3.2		8~2	1.0~2
, i		GP3K-		長子	X+7 0.2		3	3)		t=0.8~2.6		0.8~2.3	1.0~2.0
				`		SUS304 板厚 t	,L	,		t=0.6~1.6		0.6~1.4	0.8~1.2
GPUB—T ←	<-	1		式:		7%等 板厚t	幽	増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		t=0.6~3.0		0.6~2.5	0.8~2.
	1	1		便!	準薄板	鋼 板厚t	烘	删		t=0.6~2.4		0.6~2.1	0.8~1.8
7	1	S-3K-1 S		展为	X+7 0. 15	SS400 板厚 t	Ñ	IJ		t=0.6~2.0		0,6~1,6	0.8~1.4
1				-		SUS304 板厚 t	14	4		t=0.4~1.4		0.4~1.2	0.6~1.0
_	_	GP3B— T		4		赤	10	ю		t=0.4~2.5		0.4~2.0	0.6~1.6
49以下	4	1		無 1	溥板用	- 1	<b>→</b>	<b>→</b>		$t = 0.4 \sim 2.5$		0.4~1.6	0.6~1.3
(D \$47°	<i>y</i> -	1 - Xe 45		本分	X+7 0. 1			1		$t=0.4\sim1.6$		0.4~1.4	0.6~1.2
なしな		1	1			SUS304 板厚 t				t=0.3~1.2		0.3~1.0	0.4~0.
付けな	Ļ		ï	又.	77%	7%等 板厚t	0.5~3.0	0,5~3.5	t=72÷○径	圣、t=56÷□辺	(最小0.7 最大2.	K2.5)	
(1)	2		1	-		- 1	0.5~2.4	0.5~2.8	t=56÷○径	圣、t=44÷□辺	(最小0.7最大2.	K2.0)	
,	5	F - F - H	43K- P	图	X+70.2		0.5~2.0	0.5~2.3	t=36÷〇径,	蚤、t=28÷□辺	(最小0.7 最大1.	K1.6)	
		- 1		$\dashv$		SUS304 板厚 t	0.4~1.0	0.4~1.4	t=22÷○径	圣、t=17÷□辺	(最小0.5最大1.2)	K1.2)	
	_	1	GP3B-		77%	7水等 板厚 t	0.4~2.5	0.4~3.2	t=48÷○径	圣、t=36÷□辺	(最小0.6最大2.5)	(2.5)	
	1	1			準薄板	銅 板厚t	0.4~2.0	0.4~2.6	t=38÷○径	圣, t=28÷□辺	(最小0.6最大2.0)	K2.0)	ş
		F3K- HS	GP3R—	10000000000000000000000000000000000000	对70.15	SS400 板厚 t	0.4~1.6	0.4~2.1	t=24÷○径	圣、t=18÷□辺	(最小0.6最大1.6)	K1.6)	
		- 1				SUS304 板厚 t	0.3~0.9	0.3~1.2	t=15÷O径	圣、t=11÷□辺	(最小0.4最大1.	K1.2)	
	]		GP3B—	-	77%	被	0.3~2.0	0.3~3.0	t=36÷○径	圣、t=18÷□辺	(最小0.3最大2.0)	K2.0)	
					灣板用	鋼 板厚 t	0.3~1.6	0.3~2.4	t=28÷○径	圣、t=15÷口辺	(最小0.3最大1.6)	K1.6)	
		F-34- H	GP3R-	「長方	7470.1	SS400 板厚 t	0.3~1.0	0.3~2.0	t=18÷○径	圣, t=13÷□辺	(最小0.3最大1.2)	K1.2)	
						SUS304 板厚 t	0.2~0.8	0.2~1.0	t=11十〇径	圣、t=8÷□辺	(最小0.2 最大0.8)	F0.8)	

"GP3 形替刃について""替刃の分類記号とマキッ/""替刃系統図"を参照下さい。 4)打抜(資料採取)用は抜けがが正寸となる。 24寸法は片側

7k~16 が テスボ (PCB) アkシキ相当とする。 黄銅は SS400 相当とする。

6)が、1山形の場合、板厚はが、ゲブかりの2倍まで可能。

3) 年3、2の評価にしてたい